

Характеристика продукта

Благодарим вас за выбор продукции дистанционного управления нашей компании. RM-P1375 - это новейший универсальный пульт дистанционного управления проектором. Пожалуйста, при первой эксплуатации проверьте работу пульта после установки аккумулятора. Если весь функционал отвечает требованиям, вы можете использовать пульт сразу без дополнительной настройки. Если же функционал нарушен, вам необходимо выполнить нижеприведенную настройку устройства, после которой вы сможете использовать ПДУ для управления своим проектором. Если это не работает, вам необходимо выполнить настройку в соответствии с приведенными ниже инструкциями, а затем использовать для своего проектора. Этот пульт дистанционного управления обладает функцией постоянной памяти, поэтому нет никакой необходимости в его повторной настройке после замены батареек.

Список совместимых моделей

ACER 13,36,37,76

BARCO 93

BENQ 05,19,20,21,44,59,66,71,82

CANON 28,79,80

CASIO 30,74,71

DELL 27,86

EPSON 34,35,73,83

HITACHI

46,63,75

HP 26

INFOCUS 68,88,89,90,92

JVC 77

LG 38,39,40,41,51

MIMIO 85

MITSUBISHI 05,31,32,33,43,69

NEC 25,49,60

OPTOMA 50,91

PANASONIC 01,61,62,70,79

PROJECTOR DESIGN 58

RUNCO 87

SANYO 14,28,29,42,57,79,94

SMART 78,84

SONY 45,67

THEME SCENE 91

TOSHIBA 02,03,06,07,08

VIEWSONIC 04,17,18,22,23,24,56,95

VIVITEK 40

3M 65

А. Введите код

1. Пожалуйста, найдите двузначный код из списка кодов.
2. Зажмите и удерживайте кнопки «ON» и «1», пока не загорится индикатор, затем отпустите эти кнопки. Теперь пульт дистанционного управления входит в режим ввода кода.
3. Введите 2-значный код соответствующей марки, который вы нашли, при каждом вводе цифры индикатор должен один раз мигнуть, после ввода 2-значного кода индикатор выключится и настройка будет завершена.
4. Проверьте, работают ли функциональные кнопки, например, клавиша «MUTE». Если функциональные кнопки работают неисправно, повторяйте 2 и 3 шаги, пока не будет найден соответствующий код.

Б. Полноэкранное обучение

1. Нажмите кнопку «ON», затем нажмите кнопку «2». Через 3 секунды индикатор загорится, что будет означать переход пульта дистанционного управления в режим обучения.
2. Нажмите кнопку «MUTE» на пульте дистанционного управления, индикатор начнет медленно мигать, теперь пульт дистанционного управления находится в режиме обучения.

Б. Полноэкранное обучение

3. Положите передатчик предыдущего пульта дистанционного управления от вашего телевизора напротив передатчика этого пульта дистанционного управления, соблюдайте расстояние около 1-3 см и не трясите ПДУ. Нажмите кнопку «MUTE» на предыдущем пульте дистанционного управления. Индикатор трижды быстро мигнет, а затем продолжит гореть, что будет означать успешное завершение обучения. Если обучение не удалось, повторите 2 и 3 шаги с той же самой кнопкой или попробуйте проделать эти шаги с другими кнопками.

4. После завершения обучения нажмите и удерживайте кнопку «OK» в течение 3 секунд, индикатор перестанет гореть, затем выйдите из режима обучения, и все коды будут сохранены.

С. Восстановить заводские настройки

Нажмите кнопку «ON», а затем нажмите и удерживайте кнопку «0» в течение 3 секунд, пока индикатор не мигнет 3 раза, теперь пульт дистанционного управления к заводским настройкам. (Обученные кнопки будут сброшены)