

尺寸: 200\*190mm

## ClickPDU® RM-L5800

English

### ClickPDU UNIVERSAL REMOTE CONTROL FOR Skyworth Blaupunkt

Thank you for using the remote controller. When it is the first time to put in the batteries, please try it first. If it could work well with all of its functions, the product can be used directly without setting it. However, if it could not work well, it should be set with the following methods before remote controlling your TV. The remote controller would not lose its memory when the power is down so that you could replace the battery without resetting it.

#### Settings of Remote controller:

The remote controller has the following methods of settings, please choose any of them.

##### A. Code Input Setup

1. Turn on the TV and make sure it is in normal operating mode. Aim the remote control at the TV.
2. Refer to the code list and find the three-digit code corresponding to your TV brand.
3. Press and hold the **"POWER"** key, then press the **"SOURCE"** key. Release both keys when the indicator turns on. The remote enters code input mode.
4. Enter the selected three-digit code. The indicator will flash once after each digit is entered. After the third digit, the indicator will turn off, indicating the setup is complete. (If there is more than one code listed for the brand, please start with the first code.)
5. Test other functions such as **"MUTE"**. If some keys do not work properly, repeat steps 2-4 to try other codes.

##### B. Automatic Search

1. Turn on the TV and aim the remote control at it.
2. Press and hold the **"MUTE"** key for about 6 seconds until the indicator turns on. The remote enters automatic search mode.
3. Watch the TV screen. When the volume symbol appears, immediately release the **"MUTE"** key to stop the search.
4. Test other keys. If they do not work properly, repeat steps 2-3 until a suitable code is found.

#### Technical parameters:

Remote Controlling Distance:  
About 10 meters (varies by different types). Battery Type: two pieces of AAA Batteries.

русский

### ClickPDU универсальный пульт для бренда Skyworth Blaupunkt

Благодарим за использование данного пульта дистанционного управления. Перед первым использованием данного пульта необходимо вставить батарейки. В случае правильной работы всех функций пульта, дальнейшая настройка пульта не требуется. В противном случае, для корректной работы пульта, необходимо будет произвести настройку, одним из способов, представленных ниже. Настройки пульта постоянно хранятся в памяти, поэтому после замены батареек повторную настройку пульта производить не нужно.

#### Настройка пульта дистанционного управления:

Настройку пульта можно произвести одним из следующих способов.

##### Ввод кода:

1. Включите телевизор вручную, направьте пульт на него и найдите соответствующий вашему ТВ пульт в «Таблице кодов».
2. Нажмите кнопки «POWER» и «SOURCE» одновременно. Когда индикатор загорится, отпустите обе кнопки. Введите соответствующий код. Индикатор погаснет, настройка завершена.
3. Проверьте функции (например, кнопки регулировки звука). Если эти кнопки не работают, повторите пункт 2, пока не найдёте подходящий код.

##### Автоматический поиск:

1. Включите телевизор вручную и направьте пульт на него.
2. Нажмите кнопку «MUTE» и удерживайте её. Индикатор заморгает — пульт находится в режиме автопоиска. Когда на ТВ появится шкала регулировки громкости, отпустите кнопку «MUTE». Индикатор погаснет, настройка завершена.
3. Проверьте функции (например, кнопки регулировки звука). Если они не работают, повторите пункт 2, пока не найдёте подходящий код.

##### Восстановление заводских настроек:


Одновременно нажмите кнопки "Power" и "0", индикатор мигнет 3 раза, пульт вернется к заводским настройкам

##### Технические характеристики

Дальность действия пульта: до 10 метров, в зависимости от модели пульта. Тип элементов питания: 2 батарейки AAA.



# ClickPDU® RM-L5800



КАТАЛОГ ЗАМЕЧАЕМЫХ ПУЛЬТОВ