

ClickPDU UNIVERSAL REMOTE CONTROL FOR DNS AND DEXP

Thank you for using the remote controller. When it is the first time to put in the batteries, please try it first. If it could work well with all of its functions, the product can be used directly without setting it. However, if it could not work well, it should be set with the following methods before remote controlling your TV. The remote controller would not lose its memory when the power is down so that you could replace the battery without resetting it.



Settings of Remote controller:

The remote controller has the following methods of settings, please choose any of them.

Inputting code:

1. Turn on your TV manually and make it in a normal play state, let the remote control aim to the front of your TV, and then find out the corresponding remote control code of your TV from the "Code Table".
2. Press "POWER" and "MUTE" button together, when the indicator light, then release, enter the corresponding code. The indicator will turn off, setting to be finished.
3. Test the functions (such as Volume button) can work well or not. If not, repeat step 2 until you find the suitable code.

Automatically searching code:

1. Turn on your TV manually and make it in a normal play state, let the remote control aim to the front of your TV.
2. Press the "POWER" button, and hold about 6 seconds, the indicator will flash, now the remote control turns to automatic search mode. When volume mark appearson your TV, release the button immediately, the indicator will turn off, setting to be finished.
3. Test the functions (such as Volume button) can work well or not. If not, repeat step 2 until you find the suitable code.

Technical parameters:

Remote Controlling Distance:
About 10 meters (varies by different types). Battery Type: two pieces of AAA Batteries.

русский

ClickPDU универсальный пульт для брендов DNS и DEXP

Благодарим за использование данного пульта дистанционного управления. Перед первым использованием данного пульта необходимо вставить батарейки. В случае правильной работы всех функций пульта, дальнейшая настройка пульта не требуется. В противном случае, для корректной работы пульта, необходимо будет произвести настройку, одним из способов, представленных ниже.

Настройки пульта постоянно хранятся в памяти, поэтому после замены батареек повторную настройку пульта производить не нужно.



Настройка пульта
дистанционного управления:

Настройку пульта можно произвести одним из следующих способов.

Ввод кода:

1. Включите вручную телевизор, направьте пульт на телевизор и найдите соответствующий вашему TV пульт в «Таблице кодов»
2. Нажмите кнопки «POWER» и «MUTE» одновременно, когда индикатор загорится – отпустите обе кнопки. Введите соответствующий код. Индикатор погаснет – настройка завершена.
3. Проверьте функции (например кнопки регулировки звука). Если эти кнопки не работают, то повторите пункт 2, пока не найдёте подходящий код.

Автоматический поиск:

1. Включите телевизор вручную, и направьте пульт на телевизор.
2. Нажмите кнопку «POWER» и удерживайте нажатой, через 6 секунд индикатор заморгает. Теперь пульт находится в режиме авто-поиска. Когда на TV появится шкала регулировки громкости, отпустите кнопку «POWER». Индикатор погаснет, настройка завершена.
3. Проверьте функции (например кнопки регулировки звука). Если эти кнопки не работают, то повторите пункт 2, пока не найдёте подходящий код.

Технические характеристики

Дальность действия пульта: до 10 метров, в зависимости от модели пульта.
Тип батареек: 2 батарейки AAA.

								
22AE7000, 24AE7000, E32D18	E24D20	42AK9000, K26D92	C28DC2000, C39DC2000, C46DC2000	E32A69	H32A30	K19/A509	V40DN54, V23DN40	K32A619, K42A619
								
M24AM2	M26DM5,	M24-50DM8	S16A89 M32DM5	S19ASL1	S29DB1, S32DST1, S32DC1, S39DB1	S29DB1 VAR2	S32DS90, S32DSB1, S39DSB1	V16A45
								
V16AN56, V19AN99, V19AN55, V23AN36	V12D2500, V40D8106 V40D8200,(INFRARED)	V32D8100S, V39DS8100S	32A3000 32A3100	16A3000 19A3000 19A3100	24A7000 28A3000 32A3200	24A7000 32A3200 40A7000	32A7000	H32B7200T 40A7100



024



42A8100



001



025



005



026



026



026



027



009



009



032



033



003



003



034



035



036



037



026



001



046



046



045



047



029



029



003



038



048



049

AN-1603

RCR60BT

RB-19SE1

TVD2290B

34018478
F48D8000K34022465
34018641

34016940

GCBLTV70A-C34-W

Ver 1.0
H32D700K-W

EN2F30DO

JKT-107

ERF3B52DO

