

"Power+Setting" LED lighting , enter the remote control code , lighting off and setting success.

Нажмите кнопку "POWER" и "SETUP" индикатор горит, введите код пульта дистанционного управления, индикатор гаснет, установка завершена.

PROJECTOR 001-027



PIONEER 101-122



JVC 201-205

SONY 301-327



PANASONIC 401-408



TOYOTA 501-502

ALP 601-602

АВИАУЗНАНИЕ 701-706



OWN-BRAND 901-978





Нажмите кнопку "POWER" и "SETUP"
индикатор горит, введите код пульта
дистанционного управления, индикатор
гаснет, установка завершена.

"Power-setting" LED lighting,
enter the remote control code,
lighting off and setting success.

When setting a particular model remote
control function after the success, only
a few buttons of the remote control
available is normal

HUAYU®

RC-820J+C



B0063720